INDICE GERAL

PREFACIO.	пянкания и скои жана в поменто поменто в настрания в н	1
CAPITULO	1. пыничинивания при	4.6
i . i	Descrição geral da interface de comunicação assincrona (1CA)pg	* *
CAPITULO	м. Больновьманичкимпененичнимпененичнимпекеничничнимпененичнимпененичним Р (5)	36
2 . i	Seleção do BAUD RATE	4
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4	Descrição geral dos "jumpers"pg (Configuração dos "jumpers"pg (Configuração usual	37 - VE
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3	Configuração do conector DB fêmea de 25 pinos	9
CAPITULO	Знаккая произветиния в произветиния в произветиния в произветиния в при	1
3.1 3.1.1 3.1.2	Os registradores do ACIApg : O registrador de comando do ACIA	j
CAPITULO	4 им он вки национ и и и и и и и и и и и и и и и и и и	1
4.i. 4.i.1 4.1.2 4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.2	Modo serial	11111
4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1	Modo terminal	111
4.2.2.1.2 4.2.2.1.3.	Comando FULL-DUPLEX	1 000 000

4.2.3.1	Modo REMOTO	
P H SE IN SE	MODO TERMINAL	
4 . 6 . 4	Parametros alteráveis do software.	
4.2.4.1	Trocando o formato dos dados seriais.	
48 M Por 11 49 11 12	Conversão para mindsculas	
4.2.4.3	Saida para o video do micro ENGENHO	

PREFACIO

Este novo acessório permite interfacear o seu micro ENGENHO a uma gama de periféricos tais como terminais de vídeo, impressoras seríais, modemís e até mesmo a outros computadores.

Com este cartão você tem tudo para fazer o interfaceamento com equipamentos seriais assincronos, com exceção do cabo que deve ser projetado de acordo com o periférico em questão.

O padrão elétrico de interfaceamento utilizado pela ICA é o RS-232-C.

141

CAPITULO 1

1.1 DESCRIÇÃO GERAL DA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ASSINCRONA (ICA)

Esta nova interface serial é compatível com a Interface Serial Assincrona, modelo 7710 da CCS.Possui, também, características adicionais que permitem comunicação com o Sistema Videotexto.

Para descrever rapidamente algumas das qualidades desta nova interface, apresentamos a relação abaixo:

-Utiliza o LSI MC6850, chamado ACIA (Adaptador de Interface de Comunicação Assincrona), que realiza toda a tarefa de serialização e paralelização dos dados.

-Possibilidade de trabalhar nas taxas 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300, 150, 110, 75 baud e também em 1200 e 75 baud para conexão com o Videotexto.

-Possui uma linha de saïda com função 'request to send' (RTS).

-Possui uma linha de entrada com função 'clear to send' (CTS).

-Possui uma linha de entrada com função 'data carrier detect' (DCD).

-Permite a utilização da linha de interrupção (TRQ), presente na via do micro EMGENHO, para recepção ou transmissão.

-Possui uma EPROM 2716 que abriga dois programas. Um para operação serial normal (MODO SERIAL) e outro para emulação de terminal (MODO TERMINAL).

-Comunicação em 'half-duplex' ou em 'full-duplex'.

-Parâmetros referentes a número de bits de dados, paridade e número de 'stop bits' selecionáveis por software. CAPITULO 2 CONFIGURANDO A ICA

Neste capítulo, mostraremos as possíveis configurações de sua INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ASSINCRONA.

Para facilitar a visualização dos elementos da ICA, você deve localizar na sua placa os "jumpers" J2, J3, J4, J8, J9, os dip-switchs DPS1 e DPS2, o ACIA e a TERMINAÇÃO do cabo, de acordo com a disposição mostrada na figura abaixo.

TE	RMINAÇÃO				
OĐ	coococca				
00	000000002				
		J3	Ja		
		οE	VIo		
		0	ooE		
		οN	No		
			2 T T.P		
	1 1				
18	1 1			J4 SocoT	
O	1 ACIA !	PPER VENE BASE AGES	**** **** ****	74 20001	
o	1 6850 !	1 (1 1		
	1	100001	10000!		
	i i	:0000:	: 0000:		90
	4 400 400 000 000 000	DPS1	DPS2		39
		Pat. 23 T	Dross	40F S. II super grade Mrt. Addres & Ant. Addres	
THE ARE IN	bld same transition			INTERFACE DE COMUNICAÇÃO	
	and the test pay the state	bal bal 1011 1101 11	and the same date that being door	ASSINCRONA (ICA)	
					1

2.1 SELEÇÃO DO BAUD RATE

No cartão de comunicação existem dois conjuntos de quatro chaves, chamados de DPS1 e DPS2, que possibilitam a seleção do baud rate desejado.

Veja na tabela i a disposição destas chaves para perfazer a configuração desejada.

TABELA 1

DPS1 DPS2

PPS1 DPS2		1 9200	baud
0 0000 000 DPS1 DPS2		9600	baud
! !! oo! !oooo!!oo ! DPS1 DPS2		4800	baud
! !! ooo! !cooo!!o ! DPS1 DPS2	ON OFF	2400	baud
! !!oooo!!!oooo!!!		1200	baud

-----! of!occo! ON 600 baud loco!! ! OFF DPS1 DPS2 ! oo!toooo! ON 300 baud too !! ! OFF DPS1 DPS2 ----! coo!!coco! ON 150 band !c !! ! OFF DPS1 DPS2 to offoo of ON 110 band to off of OFF DPSi DPS2 !oooo!!oooo! ON 75 baud ! !! ! OFF DPS1 DPS2

2.2 DESCRIÇÃO GERAL DOS 'JUMPERS'

Nesta seção, faremos uma breve descrição funcional dos 'jumpers configuráveis, presentes na ICA. Para isto, veja a tabela 2...

TABELA 2

- J2 permite selecionar 'clock' interno, externo ou modo Videotexto.
- J3 permite selecionar 'clock' interno ou externo.
- J4 seleciona o programa MODO SERIAL ou então o programa MODO TERMINAL
- J8 quando conectado, permite que pedidos de interrupção gerados pela ICA entrem na linha IRQ da via do micro ENGENHO.
- J9 quando conectado, permite a utilização de mais 1Kbyte de EPROM para colocação de rotinas de 'driver' desenvolvidas pelo usuário.

2.2.1 CONFIGURAÇÃO DOS 'JUMPERS'

Mantenha em todas as configurações o 'jumper' J8 conectado e o J9 desconectado. Para o 'jumper' J4 existem duas configurações possíveis:

J4 So-o of Seleciona o MODO SERIAL

OUL

J4 So o-oT Seleciona o MODO TERMINAL

2.2.2 CONFIGURAÇÃO USUAL

Esta configuração possibilita utilizar o mesmo baud rate selecionado pelos DPS1 e DPS2, tanto para a recepção como para a transmissão.

O OE J2

OE

No

o J3

oN

2.2.3 CONFIGURAÇÃO PARA BAUD RATE EXTERMO

No caso de se usar o baud rate externo, o posicionamento dos jumpers é o seguinte:

OTO

0-oE J2

No

oE ! o J3

oN

2.2.4 CONFIGURAÇÃO ESPECIAL (MODO VIDEOTEXTO)

Para o caso especial de recepção em 1200 bauds e transmissão a 75 bauds (ex. Videotexto) o posicionamento dos jumpers é a seguinte:

DPS1 e DPS2 configurado para 75 baud

VTo ! o oE J2

No

oE J3

2.3 CONFIGURAÇÃO DO CONECTOR DB FÉMEA DE 25 PINOS

Descrição dos sinais presentes no conector de 25 pinos:

PINO DESCRIÇÃO

- Terra de proteção
- 2 Entrada de dados
- 3 Safda de dados
- 4 Entrada para CTS
- 5 Saída para pedido de envio (RTS)
- 6 "Pull-up" de +120
- 7 Terra do sistema
- 8 Mesmo que o pino 6
- 20 Entrada para deteção de portadora (DCD)
- 24 Entrada para o clock externo
- 25 +120

Obs.i: Para habilitar a transmissão de dados, é necessário que o pino 4 (CTS) e o pino 20 (DCD) estejam conectados a um sinal de +12V.

Obs.2# Caso haja necessidade de se alterar a configuração dos pinos do conector, veja o 7tem "CONFIGURAÇÃO DOS SINAIS NO CARTÃO", onde é apresentada a correspondência entre as linhas presentes no conector de 25 pinos e os sinais presentes na terminação do cartão.

2.3.1 CONFIGURAÇÃO DOS SINAIS NO CARTÃO

Inicialmente, vamos mostrar a convenção utilizada para a designação dos sinais no cartão. Observe a terminação do cabo do conector. Nesta terminação existem 20 furos no impresso mas somente 12 estão sendo utilizados.

Para descrever os sinais presentes na terminação do cartão, a convenção é a seguinte:observe o número "1" presente à direita da primeira fileira de 10 pinos:observe,também,o número "2" abaixo do número "1". A partir deste ponto podemos numerar os furos de forma que os números impares sejam os da fila superior e os de numeração par se situem na fila inferior. Desta forma, o fio marrom está colocado no furo número i, o fio vermelho no furo 2, o fio alaranjado no furo 3, o amarelo no 4 e assim por diante.

Descrição dos furos da terminação:

FURO DESCRIÇÃO Í. Conectado ao terra via um resistor de 100 OHMS Terra do sistema 3 Entrada dos dados 4 Entrada do clock externo 5 Não utilizado 6 Não utilizado 7 Ligado ao +129 via um resistor de 470 OHMS 8 Entrada para o sinal CTS (Clear To Send) 9 Ligado ao furo 7 1.0 Entrada para o sinal DCD (Data Carrier Detect) 11 Não utilizado 12 Saida do sinal RTS (Request To Send) 13 Terra do sistema 14 Saida dos dados 15 Não utilizado Ligado ao +120 via um resistor de 10 OHMS 17,18,19,20 Não utilizados

2.3.2 CONFIGURAÇÃO DE FABRICA

Para tornar mais visfyel o posicionamento dos 'furos' do cartão com os respectivos pinos no conector DB de 25 pinos, mostramos a tabela abaixo:

TABELA 2 (CONFIGURAÇÃO PARA DCE)

NUMERO DO	FURO	COR DO FIO	PINO NO	CONECTOR DB
		marrom		
		.vermelho		
		alaranjado		
4		amarelo	24	
7	M H II M IP IL M IS JI N	.verde	6	
		azuliiiiiii		
		.violeta		
10		.cinza	20	
11		branco	15	
1.2		preto		
14	* 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11	marrom	3	
1.6	***	vermelho		

ATENÇÃO: E importante mencionar que a configuração acima torna a INTERFACE DE COMUPICAÇÃO um dispositivo DCE (Equipamento de Comunicação de Dados). Se você desejar conectar a ICA diretamente a um modem, e necessário que a sua interface esteja configurada para funcionar como um dispositivo DTE (Equipamento Terminal de Dados). Para perfazer esta configuração e necessário a utilização de um adaptador ou então, trocar o posicionamento dos pinos no conector DB 25. Se for necessária a configuração para DTE e a sua opção for alterar a posição dos pinos do conector, veja o ítem "ALTERANDO A ICA PARA FUNCIONAMENTO COMO UM DTE".

2.3.3 ALTERANDO A ICA PARA FUNCIONAMENTO COMO UM DIE

Para alterar o posicionamento dos pinos do conector DB 25, siga o seguinte procedimento:

-Consiga um alicate de bico, uma chave de fenda e um pedaço de clips que possa ser inserido nos buracos do conector.

-Para cada pino, instroduza o clips até sentir a trava.Neste ponto, com o auxílio do alicate de bico, empurre levemente o clips até que você sinta que o pino destravou.

-Feita a operação descríta acima com todos os pinos,com a chave de fenda,retire os dois parafusos que fecham o conector.

-Com o conector aberto, certifique-se de que todos os pinos estejam destravados. No caso de haver pinos travados, siga o procedimento já explicado. Nunca tente arrancar o pino, puxando o fio no qual está conectado, pois esta operação pode danificar o seu cabo.

-O próximo passo será posicionar os pinos no conector.Para configurá-lo como dispositivo DTE siga a tabela abaixo:

TABELA 3 (CONFIGURAÇÃO PARA DTE)

		ERMINAÇÃO COR DO FIO PINO NO I	LONECTOR
1		nannaaannaanamarromaaaanaanaa,i	
r E	2	**************************************	

		«»»працина «shaamarelonasannua «si5	
		повольновалистое разованных 20	
		mannaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	
		««»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»	
		пиминия онании по (1) жазана автопали в	
		accasional and branco.	
		инисливания upretos в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	
1.4	1	анвеннововановагомагиянанана 2	

2.4 INSTALANDO A ICA EM SEU MICRO ENGENHO 2

2.4.1 REMOVENDO A TAMPA DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO

Antes de mais nada, esteja certo de que o micro ENGENHO está desligado da rede de energia elétrica. A seguir, retire os quatro parafusos da tampa da UNIDADE DE PROCESSAMENTO com o auxílio de uma chave de fenda. Cumprida esta etapa, remova a tampa e coloque-a em lugar seguro de arranhões.

2.4.2 LOCALIZANDO OS CONECTORES DE EXPANSÃO

Com o micro ENGENHO 2 aberto, de acordo com as instruções anteriores, olhe para seu canto esquerdo traseiro. Nessa região, você encontrará uma série de conectores cuja finalidade é possibilitar a ligação do micro ENGENHO a acessórios, periféricos, expansões, etc. Observe que estes conectores estão numerados de i a 7.0 cartão pode ser acoplado em qualquer um desses conectores. Nós escolhemos o conector número 2 para facilitar os exemplos futuros.

2.4.3 CONECTANDO O CARTAO

Segurando firmemente o cartão, evitando tocar em seus contatos dourados ou em seus componentes eletrônicos, encaixe-o no conector 2.

2.4.4 RECOLOCANDO A TAMPA DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO

Após efetuar a ligacão do cartão, recoloque a tampa da UNIDADE DE PROCESSAMENTO, reaperte os quatro parafusos e finalmente ligue o micro ENGENHO 2 à rede de energia elétrica. Faça tudo isso com bastante cuidado e continue a leitura deste manual a fim de inteirar-se de outras informações.

2.5 INSTALANDO A ICA NO MICRO ENGENHO MODELO I

2.5.1 ABRINDO O micro ENGENHO

Deslígue o micro ENGENHO da rede de energia elétrica, retire todos os cabos (rede, vídeo e gravador) e vire-o com a base para cima. Remova os quatro parafusos que possuem arruelas e que fixam a base ao gabinete. Retorne, cuidadosamente, o computador à posição normal e retire o gabinete (cuidando para não esticar o cabo do teclado) colocando-o na posição vertical ao lado do chassi.

2.5.2 CONECTANDO A ICA

Estando o microENGENHO aberto, de acordo com as instruções anteriores, olhe para a sua parte posterior direita. Nessa região vocé encontrará uma série de conectores (slots), que constitui a Placa Expansora de Periféricos. Aqui cabe uma explicação: a SPECTRUM fabrica duas versões para a Placa Espansora de Periféricos, uma com quatro conectores e outra com seis conectores. Por isso, observe atentamente esse detalhe para ver qual 'o seu caso e só então prossiga na instalação.

Coloque agora, a ICA no conector 2 de acordo com as seguintes instruções: segurando firmemente a ICA na posição vertical, evitando tocar em seus componentes ou em seus contatos dourados, comprima-o contra o conector 2.

2.5.3 FECHANDO O micro ENGENHO

Agora que a ICA está devidamente instalada, recoloque o gabinete cuidando para que o cabo do teclado fique adequadamente disposto em seu interior. Repita com muito cuidado a operação de colocar a base virada para cima e introduza os quatro parafusos com suas respectivas arruelas.

CAPITULO 3

3 CONHECENDO OS REGISTRADORES DO ACIA 3.1 OS REGISTRADORES DO ACIA

O micro EMGENHO dedica 16 posições de memória para cada conector para periféricos (SLOT) de entrada/saída. Além desses 16 endereços,cada conector possui 256 endereços dedicados para o programa do cartão. Os endereços para entrada/saída são localizados em \$COXY, onde X=8+N , e N=o número do SLOT (de 1 a 7), e Y=o endereço específico (de \$i a \$F).

Para o nosso caso específico.

\$COXO (WRITE) = registrador de comando do ACIA

\$COXO (READ) = registrador de estado do ACIA

\$COX1 (WRITE) = registrador de transmissão do ACIA

\$COX1 (READ) = registrador de recepcão do ACIA

3.1.1 O REGISTRADOR DE COMANDO DO ACIA

A operação do ACIA é controlada por um byte de comando — escrito no registrador de comando. Os comandos estão definidos na TABELA 4.

Note que o gerador de 'baud rate' da ICA gera um 'clock' de 16 vezes o 'baud rate' especificado pelos DTP-SWITCHES 1 e 2.Por essa razão os bits 1 e O devem ser posicionados para O1,exceto quando a ACIA está sendo 'resetada'.

FABELA 4

REGISTRADOR DE COMANDO DO ACIA BITS:7654 3210

pronto

cepção

XXXX XX00 o clock & ix o baud rate $\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{x} + \mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{0}\mathbf{1}$ O clock & 16x o baud rate MMMM MM11 o clock & 64x o baud rate EXXXX EXII 'Reset' Mestre do ACIA жж00 Охжж 7 bits + paridade par + 2 'stop bits' 7 bits + paridade impar + 2 'stop bits' MMMO Oime жжи0 10жж 7 bits + paridade par + i 'stop bit' MMMO IIMM 7 bits + paridade impar + i 'stop bit' иии**1** 00кк 8 bits + sem paridade + 2 'stop bits' ECCL 01ECC 8 bits + sem paridade + i 'stop bit' XXXI 10xx 8 bits + paridade par + i 'stop bit' maxi iimx 8 bits + paridade impar + 1 'stop bit' жоож жоож posiciona CTS da linha RS-232-C desabilita interrupções na transmisão x01x xxxxposiciona CTS da linha RS-232-0 habilita interrupções na transmissão и10и инии "limpa" o CTS da linha RS-232-C desabilita interrupções na transmissão MIIN XXXX posiciona CTS da linha RS-232-C envia 'break' linha de transmissão (+129) desabilita interrupções na transmissão Охии инии desabilita interrupções na recepção 1000 BOOK habilita interrupções na recepção numa das seguintes condicoes:

- o registrador de receção estiver com dado

- sobreposição de dados no registrador de re

-sinal DTR estiver inativo

3.1.2 O REGISTRADOR DE ESTADO DO ACIA Os bits de estado, quando em "1", significam:

TABELA 5 O REGISTRADOR DE ESTADO DO ACIA

- Bit O dado recebido está pronto para leitura Bit 1 o registrador de transmissão pode aceitar dado.
- Bit 2 DTR da linha RS-232-C 'alto'. Se a interrupção, na recepção, estiver habilitada ocasionară um pedido de interrupção (IRQ)
- Bit 3 RTS da linha RS-232-C 'alto'. Nesta condição o

bit 1 & inibido

Bit 4 dado recebido for impropriamente montado.Isto

pode indicar um erro de sincronização, falta de transmissão ou uma condição de 'break'

Bit 5 um ou mais caracteres recebidos, mas não lidos,

do registrador de recepção antes do recebimento dos caracteres subsequentes

- Bit 6 erro de paridade no dado recebido
- Bit 7 geração de um pedido de interrupção do ACIA na recepção ou transmissão

CAPITULO 4

4 MODOS DE OPERAÇÃO DA ICA

Existem dois modos de operação para a ICA:

- MODO SERIAL

- MODO TERMINAL.

que estão descritos adiante.

4.1 MODO SERIAL

Como já descrito no capítulo de configuração, o jumper J4 permite selecionar o programa de 'driver' no MODO SERIAL usual.

4.1.1 ENTRADA DOS DADOS ATRAVES DA ICA

Para passar o controle da entrada dos dados para a interface de comunicação, execute o comando:

IN#n (a partir do BASIC)

លប

n ctrl K (a partir do Monitor)

onde n=numero do SLOT onde a ICA está instalada.

Os comandos mencionados acima fazem o seu micro ENGENHO utilizar o programa de entrada da ICA para todas as operacões de entrada de dados subseqüentes. Sob a primeira entrada, o ACIA será inicializado.

4.1.2 SATDA DE DADOS AFRAVES DA ICA

Para causar a safda dos dados através da ICA, execute o comando:

PR#n (a partir do BASIC)

OU

n ctrl P (a partir do Monitor)

Todas as saidas subsequentes serão roteadas através do programa da ICA.

4.1.3 ALTERANDO OS PARAMETROS

Ha dois parâmetros no programa do Modo Serial que podem ser alterados apos um comando IN#n ou PR#n ter sido executado.

4.1.3.1 ALTERANDO O REGISTRADOR DE COMANDO

O valor assumido para o registrador de comando para controlar a operação do ACIA é \$ii, que especifica 8 bits de dado, 2 'stop' bits, sem paridade e sem interrupção.Você pode alterar este modo de operação, atualizando o valor do registrador de comando como lhe convier.Faça isto, escrevendo o novo valor na posição -16256+16*n (\$CO80+\$nO), através de um comando POKE, onde n é o número do slot. Lembre-se que qualquer comando IN#n ou PR#n subsequente fará com que retorne o valor padrão \$ii.

4.1.3.2 ALTERANDO O NUMERO DE CARACTERES POR LINHA

O MODO SERTAL automaticamente envia um caracter CR (carriage return) seguido de um caracter LF (line feed) após ter enviado 255 caracteres. Se você desejar alterar o número de caracteres por linha, execute um POKE do valor desejado na posição 1528 + n (\$5F8 + n), onde n é o número do slot. Certifique-se que o valor seja maior que O e menor ou igual a 255.

4.2 MODO TERMINAL

Este modo é selecionado configurando o jumper JA.Permite que o seu micro ENGENHO funcione como um simples terminal de vídeo quando conectado a um modem ou a um computador. No MODO TERMINAL, este software suporta tanto o modo HALF como FULL-DUPLEX e o sinal BREAK. O usuário pode chavear de um modo NAO-TERMINAL para o MODO TERMINAL com poucos comandos digitados do teclado do micro ENGENHO ou de um equipamento externo.

Nesta configuração, existem dois modos de operação: o MODO TERMINAL e o MODO NAO-TERMINAL.

Dentro do MODO NAO-TERMINAL, este software permite que seu micro ENGENHO seja interfaceado com periféricos, tal como impressoras e terminais de video. A entrada de dados de seu micro ENGENHO pode ser tomada através da ICA em lugar do teclado e sua salda pode ser enviada tanto através da ICA como pelo video.

4.2.1 ATIVANDO O MODO NÃO-TERMINAL

No MODO NAO-TERMINAL, a ICA se comporta como uma interface serial usual. O comando BASIC

PR#n (onde n é igual ao número do slot)

faz com que toda salda seja através da ICA e para o video do micro ENGENHO. Vocé pode cancelar o efeito do PR#n executando

PR#O

Se você desejar receber entrada pela ICA e não pelo teclado do micro ENGENHO, você deve executar o comando BASIC

TN#n

O teclado do micro ENGENHO, agora estará virtualmente "morto". O micro ENGENHO somente responderá a poucos caracteres recebidos do teclado: RESET, control C e control A. Visto que o teclado responde somente a estes caracteres, você deve executar um comando PR# antes de um comando IN# se você desejar ter a entrada e saída através da ICA.

4.2.2 ATIVANDO O MODO TERMINAL

Após os comandos PR# e IN#, o micro ENGENHO ainda funciona como um computador, isto é, o seu "cérebro" ainda está conectado. No MODO TERMINAL, o micro ENGENHO simula um terminal de computador, e o seu cérebro é desconectado. O MODO TERMINAL pode ser ativado e desativado por um número de comandos, vindo do teclado do ou enviado de um equipamento externo.

4.2.2.1 COMANDOS DO TECLADO

Os comandos de terminal,aceitos pelo teclado, são sempre prefixados por um control A. Eles podem ser usados somente após um comando IN#n, onde n é igual ao número do slot da ICA e são somente estes comandos, RESET e control C executados do teclado que são reconhecido pelo micro ENGENHO após a execução do IN#.

4.2.2.1.1 COMANDO FULL-DUPLEX (CONTROL A CONTROL E)

O comando full-duplex permite que seu micro ENGENHO opere como um terminal full-duplex. No modo full duplex, quando um caracter é digitado do teclado, este é enviado para o equipamento externo que está em comunicação. A menos que o equipamento externo envie de volta (ecoe), o caracter não aparecerá no vídeo. O modo full-duplex com eco é frequentemente preferido, pois existe uma confirmação do caracter. Contudo, isto requer que o equipamento receptor tenha a capacidade de ecoar o caracter. Para habilitar o modo full-duplex, digite control A seguido de um control F.

4.2.2.1.2 COMANDO HALF-DUPLEX (CONTROL A CONTROL H)

O comando half-duplex permite que seu micro ENGENHO simule um terminal half-duplex. No modo half-duplex, o caracter digitado do teclado é enviado tanto para o vídeo como para o equipamento externo. Assim o usuário vé exatamente o que foi digitado. Se vocé usar o modo half-duplex juntamente com um equipamento receptor projetado para full-duplex, todo caracter na tela será dduuppll:iccaaddoo,pois o equipamento receptor

ecoară os caracteres recebidos. Para habilitar o modo half-duplex,digite um control A seguido por um control H.

4.2.2.1.3 COMANDO BREAK (CONTROL A CONTROL S)

Muitos terminais em sistemas 'time-sharing' têm uma tecla própria de BREAK, porém o micro ENGENHO não possui.

Este comando permite o micro ENGENHO a enviar um sinal de BREAK, assim simulando o efeito de pressionar a tecla BREAK. Isto é necessário somente quando a comunicação é com um equipamento externo que requeira o sinal BREAK. Para ligar o sinal BREAK digite control A seguido por um control S. Para desligar este sinal, pressione qualquer tecla diferente de control e shift.

4.2.2.1.4 COMANDO DE SARDA (CONTROL A CONTROL X)

Para sair do MODO TERMINAL, digite control A seguido de um control X. Uma barra reversa (A) aparecerá no vídeo. Se um comando PR# estava ativo, ele nao será alterado. A entrada, porém, será agora tomada do teclado do micro ENGENHO.

RESET e control C também retornam o micro ENGENHO para o seu estado normal de operação.Neste caso, qualquer programa em execução será terminado. Após o RESET, PR# e IN# são posicionados para seu valores usuais, PR#O e IN#O.

4.2.3 COMANDOS DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS

4.2.3.1 MODO REMOTO (CONTROL R)

Quando o micro ENGENHO está operando no MODO TERMINAL, um equipamento externo pode conectar e disconectar seu cérebro. Se o microENGENHO receber um control R enquanto no MODO TERMINAL, poderá ser operado no modo Remoto para o equipamento externo. Qualquer entrada vindo do equipamento externo irá para o cérebro do micro ENGENHO, para a interpretação. Assim o equipamento externo poderá controlar o micro ENGENHO como se as instruções estivessem sendo digitadas de seu teclado. Se o comando PR#n está ativo (onde n é o número do slot da ICA) o micro ENGENHO ecoará o que receber para o equipamento externo.

4.2.3.2 MODO TERMINAL (CONTROL T)

Após a execução de um control R, um control I, retorna o micro ENGENHO para o MODO TERMINAL. Este feito cancela o comando MODO REMOTO e reinstala o micro ENGENHO como um terminal half-duplex ou full-duplex. Se a ICA tinha sido acessado por um comando IN#n, e o MODO TERMINAL ainda não havia sido invocado, um control T enviado por um equipamento externo torna o seu micro ENGENHO em um terminal half-duplex.

4.2.4 PARAMETROS ALTERAVEIS DO SOFTWARE

Alguns dos parâmetros do software (por exemplo, o formato dos dados seriais) podem ser trocados por comandos POKE do BASIC ou por comandos do monitor. Para alterar algum parâmetro, você deve primeiro inicializar a ICA utilizando um comando IN#n ou PR#n ou seus equivalentes do monitor, n control K ou n control P. Qualquer subsequente comando IN#n ou PR#n ou seus equivalentes do monitor, reinicializam a ICA, fazendo o retorno dos parâmentros para os valores padrões assumidos pela ICA. Note que este software não suporta o parâmetro para caracteres-por-linha ou linhas-por-página.

4.2.4.1 TROCANDO O FORMATO DOS DADOS SERIAIS

No monitor, o byte de controle do ACIA está disponível na posição 2040 +n (\$7F8 + n), onde n é o número do slot. Este byte é colocado no registrador de comando em toda entrada do teclado, com exceção dos comandos control A. O formato dos dados seriais (tipo de paridade, numero se 'stop' bits e o número de bits por dado) podem ser alterados alterando o byte de controle do ACIA.

4.2.4.2 CONVERSÃO PARA MINUSCULAS

A ICA converte para maiúsculos,os caracteres recebidos do equipamento externo. Para cancelar esta característica, coloque zero na posição 1784 + n (\$6F8 + n). Se você carregar esta posição com \$AO, então os caracteres minúsculos serão mostrados como maiúsculos e os maiúsculos em caracteres de vídeo reverso.

4.2.4.3 SAIDA PARA O VIDEO DO micro ENGENHO

A sařda da ICA irá para o vřdeo do micro ENGENHO se o bit 7 da posição \$6F8 + n estiver em zero.



